CS1,2-PR 시리즈 최고값 및 릴레이(출력) 설정 방법
(Input:4~20mA , 2wire)

EntEr P.CodE	[ENT]키를 누르면좌측화면이 나타납니다. [ENT]키를 다시 눌러주세요.(총 ENT키 2번) -정상작동시 화면에 0000이 나옵니다.- 화면의 숫자를 인디게이터에 표시된 방향키로 0000 ---> 1000 으로 맞춰주시고 [ENT] 클릭		
GroUP inPUt	위 과정이 정상적으로 완료되면 왼쪽화면과 같이 표시가 나타나게 됩니다.여기서[ENT] 클릭시 다음 화면으로 넘어갑니다.→	A i.tYP A.4-20	아날로그 입력값:(공장 출하값4~20mA) 범위 선택값:(0~10V, 0~5V, 1~5V) (A0~10mA, A0~20mA, A4~20mA) (설정후 반드시 [ENT]클릭).
		A i.Lo 0.00	낮은 범위:(공장 출하값 0) 범위 선택값: 0.00%~100.00% (설정후 반드시 [ENT]클릭).
		A i.H i 100.00	높은 범위:(공장 출하값 100) 범위 선택값: 0.00%~100.00% (설정후 반드시 [ENT]클릭).
		Pu.dP 0	소수점 선택:(공장 출하값 0) 범위 선택값: 0 / 0.0 /0.00 / 0.000 / 0.0000 (설정후 반드시 [ENT]클릭).
		Lo.SC 0	최저값 입력:(공장 출하값 0) 범위 선택값: -19999 ~ +19999 (설정후 반드시 [ENT]클릭).
	(최고값이므로 반드시 → 설정 해야 합니다.)	H i.SC 19999	최고값 입력:(공장 출하값 19999) 범위 선택값: -19999 ~ +19999 (설정후 반드시 [ENT]클릭).
		Pu.Pro 0	현재값의 0점 지정. 범위 선택값: -19999 ~ +19999 (설정후 반드시 [ENT]클릭).
([◀]1초 이상 누르시면, 기존 화면으로 돌아갑니다) 출력지정시[◀]화살표를 누르면 좌측화면이 나타납니다.		Pu.SPn 0	현재값의 임의수 지정. 범위 선택값: -19999 ~ +19999 (설정후 반드시 [ENT]클릭).

▷출력(릴레이) 지정 방법

▼↓ ▲↑	[◀] 버튼을 1초간 누르면 설정페이지로 이동.
① rY 1.SP 100.00 ▼↓ ▲↑	**rY.1.SP.:출력 1 설정시** (기본값:100.00) 범위:-199.99~199.99
② rY2.SP 100.00 ▼↓ ▲↑	**rY.2.SP.:출력 2 설정시** (기본값:100.00) 범위:-199.99~199.99
③ rY3.SP 100.00 ▼↓ ▲↑	**rY.3.SP.:출력 3 설정시** (기본값:100.00) 범위:-199.99~199.99
④ rY4.SP 100.00 ▼↓ ▲↑	**rY.4.SP.:출력 4 설정시** (기본값:100.00) 범위:-199.99~199.99

▷ 결선도

	Output: 4-20mA(2wires)	인디게이터(CS2-PR series)
1번 단자	------→	14번 단자
2번 단자	------→	12번 단자
Com 단자	------→	13번 단자 (com) 15번 단자